



Fonction 1 : Cette touche permet de passer un appel, ou de décrocher si vous n'avez pas activé le décrochage automatique.

Fonction 2 : Cette touche permet un retour arrière sur l'écran, ou le menu.

Fonction 3 : Le pavé directionnel permet de se diriger dans les différents écrans.

Fonction 4 ; 9 ; 10 : La fonction de cette touche varie selon l'écran affiché (voir menu indicatif en bas de l'écran).

Fonction 5 : Ces deux touches permettent de régler le zoom de votre caméra ou de la caméra de votre interlocuteur, si celui-ci vous accorde le contrôle de sa caméra.

Fonction 6 : Cette touche permet d'activer ou de désactiver le micro.

Fonction 7 : Ces deux boutons permettent de régler votre caméra (near) ou la caméra de votre interlocuteur (far). Ces boutons sont groupés en un seul sur la télécommande noire.

Fonction 8 : Le pavé alphanumérique permet de composer le numéro d'appel de votre interlocuteur et d'écrire du texte (ex : nom de votre appareil)

Fonction 11 : Ces deux touches permettent de régler le volume sonore de votre appareil.

Fonction 12 : Ces deux touches permettent de passer des appels ou de recevoir des appels multisites.

Fonction 13 : Cette touche vous ramène au menu d'accueil

Fonction 14 : Le premier bouton permet de régler le format d'écran, le deuxième bouton permet de sélectionner la source d'entrée des données, le troisième bouton permet d'accéder aux réglages prédefinis de la caméra.