

Résille "UDO"

Grise - Noire

Résille "KENO"

Grise - Noire

Résille "DÉCO"

Noire - Anthracite - Grise

Résille "STRIPES"

Noire - Anthracite - Grise - Bleu marine

Résille "S"

Ivoire - Noire - Grise

Résille "KNIT"

Noire - Bordeaux - Grise - Marron - Vert Anis - Sable

Résille "S"

Gammes Ligne S et Cabaret S

Résille "KNIT"

Gamme E8

Résille "S"

Gammes Ligne S et Cabaret S

Résille "KNIT"

Gamme E7

Résille "S"

Gammes Ligne S et Cabaret S

Résille "KNIT"

Gamme E7

Résille "S"

Gammes Ligne S et Cabaret S

Résille "KNIT"

Gamme E7

Résille "S"

Gammes Ligne S et Cabaret S

Résille "KNIT"

Gamme E7

Résille "S"

Gammes Ligne S et Cabaret S

Résille "KNIT"

Gamme E7

Résille "S"

Gammes Ligne S et Cabaret S

Résille "KNIT"

Gamme E7

Traitement spécifique anti-taches

Nos sièges peuvent recevoir un traitement anti-taches par application de TEFLON. Ce traitement est possible sur tous les tissus de notre gamme (sauf pour les tissus enduits et les Cuir).

Supplément tarifaire: voir tarif en vigueur.

Entretien

Entretien des tissus enduits

Un savon doux et une éponge utilisés régulièrement sont les instruments de nettoyage les plus adaptés à un entretien efficace. Tous les détergents, solvants et détachants du commerce, ne figurant pas dans la liste NF collectivité sont à éviter. Certaines taches telles que le stylo bille réclament un nettoyage immédiat pour ne pas migrer dans la masse du tissu enduit et devenir définitives.

Entretien des tissus

Pour une meilleure longévité, il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier (tous les 2 mois minimum) du revêtement des sièges avec un aspirateur pour enlever la poussière et éviter l'incrustation de particules diverses (sable ou autre) pouvant être la source d'une dégradation et abrasion anormale du tissu.

Entretien du cuir

Les cuirs doivent être régulièrement entretenus et nettoyés. Cela signifie que tous les cuirs doivent être de temps en temps brossés ou aspirés avec précaution. Il est recommandé de protéger chaque cuir des rayons directs du soleil, étant donné que sa décoloration et son assèchement sont inévitables. Si de l'encrassement a déjà pénétré dans la peau, ces cuirs peuvent être nettoyés avec un savon exempt d'alcalins et de l'eau bouillie. Toujours nettoyer de couture à couture (et pas uniquement la tache). Rincer ensuite le cuir à grande eau après le nettoyage afin qu'il ne reste aucun résidu savonneux dans le cuir. Sinon, traiter régulièrement le cuir avec un nettoyeur et une crème spécial pour cuir.

Détachage des Tissus

PRODUITS DE BUREAU

Encre :
Enlever le plus possible avec du papier absorbant (procéder du bord vers le centre). Nettoyer avec de l'alcool à 90° et laver avec de l'eau additionnée d'un détergent biologique neutre à 5 %.

Stylos à bille :
Nettoyage à l'alcool à 90°.

Peinture à l'huile :
Nettoyer avec de la térébenthine et tamponner avec de l'eau additionnée de détergent neutre.

Peinture à l'eau :
Tamponner avec de l'eau froide.

NOURRITURE

Graisse, huile, sauces :
Saupoudrer la tache de talc et laisser agir. Enlever le talc à l'aide d'une brosse et tamponner légèrement avec un chiffon imbibé de white-spirit ou essence de térébenthine.

Café, thé et lait :
Enlever le plus possible avec du papier absorbant, puis tamponner avec de l'eau additionnée d'un détergent biologique neutre à 5 %.

Chocolat :
Tamponner avec un chiffon humecté d'eau tiède.

Vin, champagne, alcool :
Enlever le plus possible avec du papier absorbant, puis tamponner avec de l'eau additionnée d'un détergent pour linge ou shampoing dilué selon recommandation du fabricant.

Confiture, crème, fruits :
Enlever le plus possible à l'aide d'un instrument plat, puis tamponner avec de l'eau tiède.

Chewing-gum :
Retrofroidir à l'aide d'un sac en plastique rempli de glaçons.

DIVERS

Rouge à lèvres :
Tamponner avec du white-spirit ou essence de térébenthine.

Vernis à ongles :
Tamponner avec du dissolvant ou de l'acétone.

Cire, cire d'entretien :
Tamponner légèrement avec un chiffon humecté de white-spirit ou essence de térébenthine.

Sang :
Laver avec de l'eau froide contenant un détergent neutre.

Détachage du Cuir

Bière, Cola, Jus, Eau-de-vie, Urine, Vin :
Immédiatement tamponner avec un papier de ménage ou un papier absorbant, ne pas frotter, rincer avec de l'eau distillée et laisser sécher. Répéter éventuellement la procédure et renforcer si nécessaire l'effet avec un savon exempt d'alcalins. Lors du nettoyage, toujours réaliser la procédure d'une couture à une autre et ne pas nettoyer uniquement l'emplacement respectif.

Beurre, Graisse, Pommade, Chocolat :
Si nécessaire, retirer avec précaution du cuir tous les résidus avec le côté plat d'un dos de couteau. Nettoyer ensuite avec un papier de ménage ou un papier absorbant et rincer avec de l'eau distillée. La part de graisse contenu dans le cuir ne peut pas être intégralement éliminée. La tache de graisse va cependant se dissoudre d'elle-même au cours des semaines suivantes grâce à l'activité de respiration du cuir.

Sang, Décoloration, Stylo-feutre, Graisse capillaire, Griffures, Stylo à bille, Médicaments, Vernis à ongles
Transpiration, Encre :

L'élimination de tous ces dommages ou de toutes ces modifications doit être judicieusement réservé à un expert en la matière. Afin de réduire optiquement le dommage, il est cependant possible de procéder selon la première instruction.

Siège social et usine

Headquarters and Factory • Betriebsitz und Werk

EUROSIT S.A. • Zone Industrielle Saint Éloi • BP 11 • 58028 NEVERS Cedex • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 86 21 68 00 • Fax : +33 (0)3 86 21 68 51 • eurosit@eurosit.fr

Bureau île de France

Show-Room Paris

EUROSIT S.A. • 97 rue Mirabeau • 94200 IVRY-SUR-SEINE • FRANCE

Tél. : +33 (0)1 45 15 20 10 • Fax : +33 (0)1 45 15 20 15 • ivry@eurosit.fr

www.eurosit.fr

Nuances 2015

Nuances 2015

Siège social et usine

Headquarters and Factory • Betriebsitz und Werk

EUROSIT S.A. • Zone Industrielle Saint Éloi • BP 11 • 58028 NEVERS Cedex • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 86 21 68 00 • Fax : +33 (0)3 86 21 68 51 • eurosit@eurosit.fr

Bureau île de France

Show-Room Paris

EUROSIT S.A. • 97 rue Mirabeau • 94200 IVRY-SUR-SEINE • FRANCE

Tél. : +33 (0)1 45 15 20 10 • Fax : +33 (0)1 45 15 20 15 • ivry@eurosit.fr

www.eurosit.fr

Nuances 2015

Nuances 2015

Siège social et usine

Headquarters and Factory • Betriebsitz und Werk

EUROSIT S.A. • Zone Industrielle Saint Éloi • BP 11 • 58028 NEVERS Cedex • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 86 21 68 00 • Fax : +33 (0)3 86 21 68 51 • eurosit@eurosit.fr

Bureau île de France

Show-Room Paris

EUROSIT S.A. • 97 rue Mirabeau • 94200 IVRY-SUR-SEINE • FRANCE

Tél. : +33 (0)1 45 15 20 10 • Fax : +33 (0)1 45 15 20 15 • ivry@eurosit.fr

www.eurosit.fr

Nuances 2015

Nuances 2015

Siège social et usine

Headquarters and Factory • Betriebsitz und Werk

EUROSIT S.A. • Zone Industrielle Saint Éloi • BP 11 • 58028 NEVERS Cedex • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 86 21 68 00 • Fax : +33 (0)3 86 21 68 51 • eurosit@eurosit.fr

Bureau île de France

Show-Room Paris

EUROSIT S.A. • 97 rue Mirabeau • 94200 IVRY-SUR-SEINE • FRANCE

Tél. : +33 (0)1 45 15 20 10 • Fax : +33 (0)1 45 15 20 15 • ivry@eurosit.fr

www.eurosit.fr

Nuances 2015

Nuances 2015

Siège social et usine

Headquarters and Factory • Betriebsitz und Werk

EUROSIT S.A. • Zone Industrielle Saint Éloi • BP 11 • 58028 NEVERS Cedex • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 86 21 68 00 • Fax : +33 (0)3 86 21 68 51 • eurosit@eurosit.fr

Bureau île de France

Show-Room Paris

EUROSIT S.A. • 97 rue Mirabeau • 94200 IVRY-SUR-SEINE • FRANCE

Tél. : +33 (0)1 45 15 20 10 • Fax : +33 (0)1 45 15 20 15 • ivry@eurosit.fr

www.eurosit.fr

Nuances 2015

Nuances 2015

