

Procédure de RESET de votre codec LifeSize

Réinitialisation d'un système à l'aide du bouton Reset (Réinitialiser)

Vous pouvez réinitialiser le système à l'aide du bouton Reset (Réinitialiser) derrière le codec.

REMARQUE

Vous pouvez utiliser le bouton de réinitialisation sans mettre le système hors tension. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé. Le voyant lumineux bleu situé à l'avant du codec change de couleur ou de comportement toutes les cinq secondes environ, jusqu'à ce qu'il reste bleu.

Suivant indique la séquence des couleurs et les changements de comportement affichés par le voyant lumineux, ainsi que l'effet correspondant sur le système lorsque vous relâchez le bouton de réinitialisation.

Lorsque le voyant lumineux est de la couleur, Relâchez le bouton Reset (Réinitialiser) pour obtenir ce résultat :

Bleu et rouge (Le voyant lumineux peut rester dans cet état pour plus de cinq secondes. Selon votre angle de vue, le voyant lumineux peut apparaître violet)
Résultat = Le système redémarre sans aucune modification de la configuration.

Rouge constant
Résultat = Le système redémarre sans aucune modification de la configuration.

Bleu clignotant, plus longtemps allumé qu'éteint
Résultat = Le système redémarre et restaure les réglages par défaut des préférences.

Bleu clignotant, allumé moins longtemps qu'éteint
Résultat = Le système redémarre avec l'image de logiciel de secours qui est installée sur le système et réinitialise les paramètres par défaut.

Bleu constant
Résultat = Le système redémarre sans aucune modification de la configuration.