

Guide Rapide de Première

Prise en Main des Systèmes

LifeSize




- 1) Présentation de la Page d'Accueil
- 2) Présentation de la télécommande
- 3) Placer un appel
 - a. Composer
 - b. Couper/Ouvrir micro
 - c. Partager un Document
 - d. Mode d'Affichage
- 4) Répertoire
 - a. Ajouter un contact
 - b. Choisir un contact
- 5) Répondre à un appel

1) Présentation de l'Interface

Ecran de prévisualisation en local (possibilité de le mettre en plein écran hors appel)

Le nom qui s'affiche lorsque vousappelez votre interlocuteur, ainsi que votre adresse IP publique



Derniers appels passés et reçus



Les couleurs des boutons du menu du bas correspondent aux boutons de la télécommande

2) Présentation de la Télécommande

MISE EN ROUTE DE VOTRE SYSTÈME LIFESIZE VIDEO SYSTEM

PLACER UN APPEL VIDÉO

Composer depuis la Liste de recomposition

- Sélectionnez le numéro à appeler à l'aide des touches fléchées.
- Appuyez sur 

Composer depuis le répertoire

- Appuyez sur 
- Sélectionnez le numéro à appeler à l'aide des touches fléchées.
- Appuyez sur 

Composer manuellement

- Sélectionnez le bouton Appel vidéo de l'écran principal à l'aide des touches fléchées.
- Appuyez sur 
- Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse IP.
- Appuyez sur 

RÉPONDRE À UN APPEL VIDÉO

- Appuyez sur 

TERMINER UN APPEL VIDÉO

- Appuyez sur  pour terminer un appel à deux voies.
- Appuyez sur   pour terminer un appel multivoie.



SÉLECTIONNER UNE CAMÉRA À CONTRÔLER

- Appuyez sur  pour basculer entre les caméras éloignées et rapprochées lors d'un appel.

RÉGLAGE D'UNE CAMÉRA PTZ

- Sélectionner une caméra à contrôler.
- Utilisez les touches fléchées pour déplacer la caméra vers la gauche, la droite, le haut et le bas.
- Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant et sur  effectuer un zoom arrière.

RÉGLAGE DU SON

- Appuyez sur  pour augmenter le volume ou sur  pour diminuer le volume.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le son.

SÉLECTIONNER UN FORMAT D'AFFICHAGE


- Appuyez sur 

REVENIR À L'ÉCRAN PRINCIPAL

- Appuyez sur 

3) Placer un appel

A) Composer un appel



Taper ici l'adresse IP de votre correspondant.


(Optionnel : choisissez la bande passante que vous souhaitez utiliser pour passer votre appel, **FACULTATIF**)

B) Couper / Ouvrir le Micro



Au centre de votre télécommande LifeSize, un bouton avec le symbole d'un micro barré vous permettra de couper ou non votre micro.

(voir ci – contre)

C) Partager un Document

La touche verte avec un symbole carré vous permet de partager un document de votre ordinateur.

D) Mode d'Affichage

Affichage 1 : Image distance, plein écran avec image locale en PIP vignette



Affichage 2 : Affichage 'Side-by-Side'



Affichage 3 : Affichage image distante plein écran

4) Répertoire


A) Ajouter un contact



B) Choisir un contact



5) Répondre à un appel



La touche « Call » vous permet d'appeler et répondre.



La touche « Hang Up » vous permet de raccrocher un appel.